

無線 LAN ルータ 有線 LAN ルータ Windows 7 補足説明書

Contents

パソコン内蔵の無線LANで接続する(無線LANルータのみ)	P.2
パソコンのネットワーク設定(共通)	P.6
2.1 パソコンのIPアドレスを確認する	P.6
2.2 パソコンのIPアドレスが自動取得になっていることを確認する	P.7
2.3 パソコンのIPアドレスを固定する	P.9
2.4 OSのファイアウォール機能を無効にする	P.12
	パソコンのネットワーク設定(共通) 2.1 パソコンのIPアドレスを確認する 2.2 パソコンのIPアドレスが自動取得になっていることを確認する 2.3 パソコンのIPアドレスを固定する

1 パソコン内蔵の無線 LAN で接続する(無線 LAN ルータのみ)


パソコン内蔵の無線 LAN で、無線 LAN ルータに接続する手順を説明します。ここでは、Windows 7標準の接続手順を説明します。




- ・お使いのパソコンによっては、メーカ独自の無線接続ソフトを使用する場合があります。その場合は、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧になり無線 LAN ルータに接続してください。詳しくは、パソコンメーカにお問い合わせください。
- ・お使いのパソコンによっては、備え付けのスイッチで内蔵無線 LAN のオン/オフを切り替えられる場合があります。その場合は内蔵無線 LAN をオンにして本商品に接続してください。
- **1** お使いの無線 LAN ルータの電源がオンになっていることを確認します。
- 2 画面右下の通知領域の 📶 アイコンをクリックします。




3 一覧から無線 LAN ルータの「ネットワーク名 (SSID/MAC)」をダブルクリックします。




4 次の画面が表示されます。





6 「ネットワークの場所の設定」が表示されたら、「ホームネットワーク」 をクリックします。





「ネットワークの場所の設定」について詳しくは、「選択についての説明を表示します」をクリックし、記載されている内容を確認して、設定してください。

7 [閉じる] をクリックします。





ネットワーク上にホームグループがすでに存在する場合など、お使いの環境によっては、「ホームグループの作成」が表示されることがあります。「ホームグループの詳細を表示します」をクリックし、記載されている内容を確認して、設定してください。

※「ホームグループの作成」については、弊社サポート対象外となります。



以上で、接続の設定は完了です。 引き続き、接続状態を確認します。

4

8 画面右下の通知領域の **1** アイコンをクリックし、「接続」になっていることを確認します。



以上で、接続は完了です。

2 パソコンのネットワーク設定(共通)

ここでは、ルータの設定画面が表示できないときなど、Windows 7 でネットワーク設定する方法について説明します。

■② P.6 「2.1 パソコンの IP アドレスを確認する |

■27 P.7 「2.2 パソコンの IP アドレスが自動取得になっていることを確認する」

▶3 P.9 [2.3 パソコンの IP アドレスを固定する]


▶ P.12 「2.4 OS のファイアウォール機能を無効にする」

2.1 パソコンの IP アドレスを確認する

ネットワークやインターネットに接続できないときは、パソコンに IP アドレスが割り当てられていないか、設定されていない可能性があります。

次の手順で、パソコンに設定されている IPアドレスを確認できます。


1 [スタート] をクリックし、キーボードで「cmd」と入力して、Enterキーを押します。



2 コマンドプロンプトが表示されます。キーボードで「ipconfig」と入力し、Enter キーを押します。



3 パソコンに設定されている IP アドレスが表示されます。



※画面は、「192.168.1.21」に設定されている例です。

以上で、パソコンの IPアドレスが確認できました。

2.2 パソコンの IP アドレスが自動取得になっていることを確認する

本商品の設定画面が開かないときは、IP アドレスが自動取得になっていることを確認する必要があります。

次の手順で、パソコンの IPアドレスが自動取得になっていることを確認できます。


1 画面右下の通知領域の **|** アイコンをクリックし、「ネットワークと共有センターを開く」をクリックします。




2 「ローカルエリア接続」をクリックします。



3 [プロパティ] をクリックします。



4 「インターネットプロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4)」を選択し、 [プロパティ] をクリックします。



5 「IP アドレスを自動的に取得する」および「DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する」が選択されていることを確認し、[OK] をクリックします。



- **6** 手順 4 の画面が表示されますので、[閉じる] をクリックします。
- 7 手順3の画面が表示されますので、[閉じる] をクリックします。

以上で、パソコンのIPアドレスが自動取得になっていることが確認できました。

2.3 パソコンの IP アドレスを固定する

パソコンの IPアドレスを固定する方法を説明します。

本商品のルータ機能を無効に設定したときに、本商品の設定画面を表示するには、本商品の IP アドレスに合わせてパソコンの IP アドレスを固定する必要があります。

本商品の IPアドレスについては、次の表で確認してください。

本商品の設定		本商品の IP アドレス
工場出荷時設定(初期値)		192.168.1.1
ルータ機能スイッチ ^{※ 1} ON	簡単設定で DHCP 接続に設定	192.168.1.1
← ON	簡単設定で PPPoE 接続に設定	192.168.1.1
ON OFF	簡単設定でルータ機能を無効に設定	xxx.xxx.xxx.220 * 2
ルータ機能 (工場出荷時)	設定画面でルータ機能を「無効」に 設定	192.168.1.220
ルータ機能スイッチ ^{※ 1} OFF		192.168.1.220
OFF ON OFF ルータ機能		

- ※ 1 CG-BARPROG-X を除きます。イラストは例です。お使いの商品によって異なります。
- ※ 2 お使いの環境によって異なります。IP アドレスを確認するには、次の項目をご覧ください。

■P.6 [2.1 パソコンの IP アドレスを確認する]

次の手順で、パソコンの IPアドレスを固定します。




必ず「コンピュータの管理者」または「Administrator(アドミニストレータ)」権限のあるユーザでログオンしてください。




2 「ローカルエリア接続」をクリックします。



3 [プロパティ] をクリックします。



4 「インターネットプロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4)」を選択し、 [プロパティ] をクリックします。




5 IP アドレスを設定します。

次の項目を設定し、[OK] をクリックします。



設定を変更する前に、設定内容をメモに控えておいてください。パソコンの IP アドレスを元に戻すときに必要になります。



※画面は例です。

本商品の IP アドレス	パソコンの設定		
本向品の ドグトレス	IPアドレス	サブネットマスク	
192.168.1.1 192.168.1.220	192.168.1.XXX (XXX は 1 ~ 254 の範囲内で、 本商品の IP アドレス以外の数値。 例では、192.168.1.123)	255.255.255.0	
XXX.XXX.XXX.220*	XXX.XXX.XXXX.YYY ** (YYY は 1 ~ 254 の範囲内で、 220 以外の数値。 例では、192.168.1.123)	255.255.255.0*	

[※]お使いの環境によって異なります。IP アドレスおよびサブネットマスクを調べるには、次の項目をご覧ください。

■P.6 「2.1 パソコンの IP アドレスを確認する」

- **6** 手順 4 の画面が表示されますので、[OK] をクリックします。
- **7** 手順 3 の画面が表示されますので、[閉じる] をクリックします。

以上で、パソコンの IPアドレスを固定できました。

2.4 OS のファイアウォール機能を無効にする

OS のファイアウォール機能を使用していると、本商品の設定画面が表示されなかったり、正しく設定されなかったりする可能性があります。

次の手順で、OSのファイアウォール機能を無効にできます。



本商品の設定が終了したら、必ずファイアウォールの設定を元に戻してください。

1 画面右下の通知領域の アイコンをクリックし、「ネットワークと共有センターを開く」をクリックします。




2 「Windows ファイアウォール」をクリックします。



3 「Windows ファイアウォールの有効化または無効化」をクリックします。



4 「Windows ファイアウォールを無効にする(推奨されません)」を選択し、[OK] をクリックします。



以上で、ファイアウォールが無効になりました。



本商品の設定が終了したら、必ずファイアウォールの設定を元に戻してください。

おことわり

本書に関する著作権等の知的財産権は、アライドテレシス株式会社(弊社)の親会社であるアライド テレシスホールディングス株式会社が所有しています。アライドテレシスホールディングス株式会社 の同意を得ることなく、本書の全体または一部をコピーまたは転載しないでください。

弊社は、予告なく本書の全体または一部を修正・改訂することがあります。

また、弊社は改良のため製品の仕様を予告なく変更することがあります。

本商品は国内仕様となっており、外国の規格などには準拠しておりません。日本国外で使用された場合、弊社ではいかなる責任も負いかねます。

Copyright©2009 アライドテレシスホールディングス株式会社 corega は、アライドテレシスホールディングス株式会社の登録商標です。

Microsoft、Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

本書の中に掲載されているソフトウェアまたは周辺機器の名称は、各メーカの商標または登録商標です。 2009 年 12 月 初版